

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



КЕМОХЛОР Т-65 ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Артикул 0501

Область применения: Хлорный препарат в гранулах для дезинфекции и ударного хлорирования воды в бассейнах.. Рекомендован для частных бассейнов. Приготовлен с использованием дихлоризоцианурата натрия, >50% активного хлора

Свойства

- Стабилизированные хлорные гранулы
- рН нейтральный
- Растворяется быстро и без остатка
- Рекомендован в целях безопасного применения хлорных продуктов
- Пригоден для жёсткой воды
- устойчив к воздействию солнечных лучей и тепла
-

ВНИМАНИЕ: Перед применением растворить гранулы в воде, добавляя гранулы в воду, а не наоборот!

Применение

Для первичной обработки необходимо 80-100г гранул на 10 м³ воды.

Для продолжительного хлорирования необходимо 35 г препарата каждые 3-6 дней на 10 м³ воды.

Не кидать гранулы в бассейн (опасность обесцвечивания материалов)! Обработку целесообразнее проводить по вечерам после корректировки уровня рН.

Уровень хлора: не менее 0,3 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

Уровень рН: 7,2-7,6 (в соответствии с СП 2.1.3678-20)

| Цель применения | Дозировка на 10 м ³ воды |
|------------------------|-------------------------------------|
| Длительная дезинфекция | 35 грамм каждые 3-6 дней |
| Первичная обработка | 80-100 грамм |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +3 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%

Срок хранения 10 лет.

Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: быстрое перемещение химических реагентов после холодной перевозки в теплое помещение, необходимо постепенное выравнивание температуры, не быстрее, чем 3-4 часа.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

